

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://vento.nt-rt.ru> || voe@nt-rt.ru

Стропы веревочные, ленточные, эластичные, стальные, огнеупорные

vpro ABS



Амортизатор "ABS"

Характеристики

Масса, г. 248

vnt B12y



Строп веревочный одинарный с регулятором длины ползункового типа «B12y»

Характеристики

Масса, г. 1390
Длина, м 0,9-2
Раскрытие карабина, мм 16/55
Наличие амортизатора Нет

vnt aA22



Строп ленточный двойной с амортизатором «aA22»

Характеристики

Масса, г.	1740
Длина, м	2
Раскрытие карабина, мм	18/55
Наличие амортизатора	Есть

vpro sorb 20



Строп ленточный со встроенным амортизатором «Sorber»

Характеристики

Масса, г.	110
-----------	-----

vnt aE22



Строп эластичный двойной с амортизатором «aE22»

Характеристики

Масса, г.	1575
Длина, м	2
Раскрытие карабина, мм	18/55
Наличие амортизатора	Есть

vnt A22



Строп ленточный двойной «А22»

Характеристики

Масса, г.	1520
Длина, м	2
Раскрытие карабина, мм	18/55
Наличие амортизатора	Нет

vnt A12p



Строп ленточный одинарный регулируемый «А12р»

Характеристики

Масса, г.	950
Длина, м	1,3-2
Раскрытие карабина, мм	18/55
Наличие амортизатора	Нет

vnt aB12p



Строп веревочный одинарный регулируемый с амортизатором «aB12p»

Характеристики

Масса, г.	1200
Длина, м	1,4-2
Раскрытие карабина, мм	18/55

Наличие амортизатора

Есть

vnt B11y



Строп веревочный одинарный с регулятором длины ползункового типа «B11y»

Характеристики

Масса, г.	1130
Длина, м	0,9-2
Раскрытие карабина, мм	18
Наличие амортизатора	Нет

vnt B12p



Строп веревочный одинарный регулируемый «B12p»

vnt aB22



Строп веревочный двойной с амортизатором «aB22»

vnt aB22p



Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором «aB22p»

vnt B12



Строп веревочный одинарный «B12»

vnt aB12



Строп веревочный одинарный с амортизатором «aB12»

vnt aE12



Строп эластичный одинарный с амортизатором «aE12»

vnt aB22p 110



Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором «aB22p 110»

vnt aE12



Строп эластичный одинарный с амортизатором «aE12»

vnt aA12p



Строп ленточный одинарный регулируемый с амортизатором «aA12p»

vnt aB11p



Строп веревочный одинарный регулируемый с амортизатором «aB11p»

vnt B22



Строп веревочный двойной «B22»

vnt aE22 110



Строп эластичный двойной с амортизатором «aE22 110»

vnt B11



Строп веревочный одинарный «B11»

vnt aC22



Строп стальной двойной с амортизатором «aC22»

vnt aA12



Строп ленточный одинарный с амортизатором «aA12»

vnt C11



Строп стальной одинарный «С11»

vnt aB11



Строп веревочный одинарный с амортизатором «aB11»

vnt aE22 60



Строп эластичный двойной с амортизатором «aE22 60»

vnt aB22 80



Строп веревочный двойной с амортизатором «aB22 80»

vnt aK12p



Строп огнеупорный одинарный регулируемый с амортизатором «аК12р»

vnt C12



Строп стальной одинарный «С12»

vnt A12



Строп ленточный одинарный «А12»

vnt K11y



Строп «К11у огнеупорный» с регулятором длины

vnt аВ22р 80



Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором «aB22p 80»

vnt aA11p



Строп ленточный одинарный регулируемый с амортизатором «aA11p»

vnt aA22 Enrg



Строп ленточный двойной регулируемый с амортизатором «aA22 Enrg»

vnt aB22 110



Строп веревочный двойной с амортизатором «aB22 110»

vnt K12p



Строп огнеупорный одинарный регулируемый «K12p»

vnt aK22



Строп огнеупорный двойной с амортизатором «aK22»

vnt aA11



Строп ленточный одинарный с амортизатором «aA11»

vnt K22



Строп двойной «K22 огнеупорный»

vnt K13p



Строп огнеупорный одинарный регулируемый «K13p»

vnt K14p



Строп огнеупорный веревочный одинарный регулируемый «K14p»

vnt aE22 80



Строп эластичный двойной с амортизатором «aE22 80»

vnt aA12 Enrg



Строп одинарный с амортизатором «aA12 Enrg»

vnt aT12



Строп ленточный одинарный с амортизатором «аТ12 искробезопасный»

vnt A11p



Строп ленточный одинарный регулируемый «А11р»

vnt A11



Строп ленточный одинарный «А11»

vnt аС12



Строп стальной одинарный с амортизатором «аС12»

vnt аН22



Облегченный двухплечевой строп аН22

vnt аТ22



Строп ленточный двойной с амортизатором «аТ22 искробезопасный»

vnt аА21 Enrg



Строп двойной с амортизатором «аА21 Enrg»

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93